

PUSH-BACK

Remolque de aeronaves

Boletín de Seguridad Operacional — SMS

Mayo — Junio 2016

Por la seguridad de todos, recuerda que antes, durante y después del remolque debes:

- Revisar que las condiciones de la posición de estacionamiento sean adecuadas y estén libres de objetos que puedan causar daño a la aeronave o a las personas (FOD)
- Después de cerrar la puerta de pasajeros, todos los equipos deben ser estacionados en las áreas designadas fuera del diamante de seguridad.
- Si usted no hace parte del personal que guía el remolque, abandone el diamante de seguridad una vez se encienda la luz anticollisión
- Si usted hace parte del personal a cargo del remolque, una vez se encienda la luz anticollisión de la aeronave, mantenga una distancia segura respecto al área de succión del motor, el área de ráfaga de los motores y ruedas de la aeronave.
- Siga las instrucciones de remolque a los puntos de encendido de motores indicados por la torre de control, adicional, verifique usted mismo que no existan aeronaves o equipos que obstruyan la trayectoria de remolque.
- Si el tractor está en movimiento, no se acerque hasta que no haya parado por completo
- Remueva el pin de seguridad de la aeronave y retírese para permitirle el rodaje. La línea roja con borde blanco en la plataforma, es la guía de separación segura.



Reporta cualquier evento de Seguridad Operacional : sms@airplan.aero o en nuestra web: www.airplan.aero